

G:B:D: DOMINO DTC4334



modello
why
hoppy 433

codice
remocon
4790809 white
4790810 dark
4790811 red
4790813 green

REMOCON
WHY 215HS
MADE IN TAIWAN

• Codici Rolling

REMOCON
WHY 215BHS
MADE IN TAIWAN

• Tecnologia
• Codici fissi
• Codici Rolling



Le seguenti istruzioni possono essere utilizzate anche per la duplicazione dei modelli sotto raffigurati.

Modello
DOMINO
AUO 3000



Modello
AU 1600

Modello
AU 1680



1

- Selezionare tramite i cursori "Duplic. Rolling Code".
Premere "CONFIRM".



2

- Premere il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".



3

- Premere nuovamente il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".



4

- Premete il tasto "CONFIRM".



5

- La memoria in posizione "1" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".



6

- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando è stato creato correttamente, **effettuare la procedura di apprendimento di fronte alla ricevente per attivare il nuovo trasmettitore.**

...NEL CASO DOBBIATE DUPLICARE PIU' DI UN TASTO...



5b

- Completata l'operazione al punto 5, premere il secondo tasto che si vuole copiare.



6b

- Ora anche la memoria in posizione "2" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM":



7b

- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando è stato creato correttamente, **effettuare la procedura di apprendimento di fronte alla ricevente per attivare il nuovo trasmettitore.**

ISTRUZIONI SULLA RICEVENTE

ASSISTENZA CLIENTI

335. 6804457

338. 8072301

340. 7607269

Skype: Sice-Assistenza
Sice-Assistenza 1

LUN-VEN 8.30-13.00 / 14.00-17.30

ATTENZIONE:

Seguire le relative istruzioni in base al modello del radiocomando in vostro possesso.
(VEDI ADESIVO SUL RETRO)

REMOCON
WHY 215BHS
MADE IN TAIWAN

D.O.R.[®]
DIRECT ON RECEIVER

Premere e mantenere premuto il tasto programmato del radiocomando WHY fino a quando il LED non emetterà un triplo lampeggio.

...ora il vostro nuovo radiocomando WHY è stato accettato dalla ricevente e funzionerà esattamente come l'originale.

REMOCON
WHY 215HS
MADE IN TAIWAN



- Premere contemporaneamente i tasti "1" e "2" del radiocomando GIBIDI per circa 5 secondi.

REMOCON



2

- Premere per alcuni secondi il tasto programmato, dal vostro punto vendita, per aprire l'automazione.

NEL CASO IN CUI NON FUNZIONI? POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE...

L'operazione potrebbe non essere stata fatta correttamente.

Ripetere l'operazione dall'inizio.

La vostra ricevente potrebbe non avere più spazi disponibili in memoria.

Può capitare in casi rari di condomini molto popolati, eventualmente è possibile richiedere all'installatore un ampliamento della memoria.

La vostra automazione potrebbe avere un "CODICE BLOCCO INSTALLATORE".

I codici di blocco possono essere inseriti dall'installatore solo su esplicita richiesta del cliente. Nel caso in cui non lo abbiate chiesto voi ne tantomeno il condominio, sarà un vostro diritto richiedere la soluzione del problema direttamente a chi ha installato l'automazione, senza costi.

La vostra ricevente potrebbe avere la "VIA RADIO" disabilitata.

In questo caso contattate la nostra ASSISTENZA CLIENTI che vi guiderà passo a passo nel verificare la causa, accompagnandovi eventualmente verso la soluzione.